# マルチオゾンボトル&スプレー

### Ozone Water Sprayer

本品は、従来のオゾン製品からさらに進んだ、革新的な AOP技術(高度酸化プロセス技術)を採用しています。

水道水を入れ、ボタンを押すだけで高濃度のオゾン水 を作ることができます。

従来の化学薬品に比べて、強力な除菌力で残留物もなく、安全にご利用いただけます。

用途に合わせて様々なシーンで、ご使用いただける携帯式ボトル&スプレーの2WAYタイプを採用しております。

ご自宅やオフィス・外出先など、いつでもどこでも、 お手軽にオゾン水を生成でき、消臭・除菌が行えます。

除菌 ・ 消臭 オゾンは 残留 しません。

オゾンは、 食品添加物 に指定され ています。


安心 • 安全

マルチオゾンボトル&スプレー オゾン濃度 ※1

60秒モード 最大 1.7ppm 90秒モード 最大 2.7ppm

※1 オゾン水の濃度は、使用する水の質と温度などの条件で変化します







オゾンは酸化スピードが早く、残留性なく安心してご使用できます。



最終的には酸素になり、 残留性がないので安全



 $\Rightarrow$ 

02



型号: OY-FF60-S メーカー希望小売価格 **68,000 円**(税別)





## 必要なのは、「水道水」だけ。薬剤など一切使用しないので安心。 クリニック内の気になる箇所にスプレーしてご使用ください。

#### 特徴・特性

- ・水道水だけで OK
- ・テーブル、ドアノブなどの除菌に
- ・残留性なく、食品・食器などに使用しても安心
- ・成分はお水のみ、肌に触れても安心
- マスクの気になるにおいなどに

- ・コンパクトなデザイン、持ち運び簡単
- ・簡単操作で、ごみの匂いなどの消臭に
- ・特許電解オゾン技術で、残留物が発生しません。
- ・リチウム電池使用

第三者検査機関: 日立パワーソリューションズにて、エビデンス取得済製品です。



洗面などの 身の周りに



診療室や待合室の 除菌・消臭に



ゴミ箱などに

#### 製品規格

型番: OY-FF60-S

使用環境温度: 5-40° C 重量: 約306 a

オゾン濃度:※2 1.7-2.7 ppm 外形サイズ: 直径 53 x 高さ209mm 電解時間: 60秒:90秒 容量: 150ml

電源: 100-240V AC, 50/60Hz 水質: 水道水 ※1

バッテリー: 1200 mAh 5-35°C 使用する水温:

※1 水道水をご利用ください。定期的にクエン酸で洗浄メンテナンスしてください。

※2 オゾン水の濃度は、使用する水の質と温度などの条件で変化します。 ※仕様は予告なく変更になる場合があります。

禁無断転載

### 製造元:株式会社フジファインズ

〒 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 2-7-2

販売元



### 株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2 〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21

〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町6-35 TEL:06-6773-3333 FAX:06-6773-3361 TEL:03-3835-2653 FAX:03-3835-2596 TEL:092-575-6060 FAX:092-575-5002

http://www.momose-dm.co.ip

●お問い合わせは下記まで